PC–044130 QI TOUCH WIRELESS MOUSE

Bienvenidos al mundo Perfect Choice V.6.3.1

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.

Contenido del empaque

- Ratón inalámbrico 1 pieza
- Receptor 1 pieza
- Baterías AAA 2 piezas
- Disco de instalación 1 pieza
- Manual de usuario 1 pieza

Características

- Ratón inalámbrico con tecnología touch.
- Resolución de 1 000 DPI.
- Tecnología de ahorro de energía que te da hasta 40 días de uso.
- Alcance de hasta 6 metros.

Conexión

- Para instalar las baterías presiona el botón de la parte inferior y jala la tapa inferior hacia fuera para descubrir el compartimento interior.
- Coloca las 2 baterías AAA con la polaridad indicada y vuelve a cerrar la tapa.• Conecta el receptor en algún puerto USB de tu computadora.
- Coloca el selector del ratón en posición de ON y presiona el botón del ratón para que se logre la conexión con la computadora.

Compatibilidades

Windows XP, Vista y 7.

Operación

Clic izquierdo
Para hacer clic izquierdo puedes hacerlo en cualquier parte del ratón excepto en la parte del clic derecho.

Clic derecho
Para hacer clic derecho debes presionar en el área del clic derecho sólo con un dedo sobre el ratón.

Scroll e inclinación
Al deslizar un dedo de manera vertical como se muestra en la cruz del dibujo de arriba es equivalente a deslizar la rueda de scroll de un ratón normal. Al deslizar un dedo de manera horizontal equivale a la función de inclinación hacia la derecha o izquierda.

Adelante y atrás.
Usando dos dedos para deslizarlos sobre el ratón hacia la derecha o izquierda puedes adelantar o regresar las páginas de Internet en tu explorador.

Instalación de Controladores

- Instala el programa que viene en el disco de instalación.
- Una vez que termines la instalación puedes acceder a las funciones especiales como adelante y atrás. Además se generará un icono en tu escritorio con el que puedes personalizar las funciones de tu ratón.
- Al darle doble clic al icono te abrirá el programa de personalización.

- Dentro del programa puedes elegir una de las 8 funciones especiales del ratón al personalizarlas.
- Presionando sobre alguna de las funciones te saldrá un menú que dice “Button Seting”, al presionarlo te saldrá una lista de 31 funciones que puedes elegir para ese botón o acción elegida.

- Para regresar a los valores predeterminados sólo tienes que presionar el botón “Restore”.
- Y para guardar los cambios efectuados a las funcio–nes del ratón sólo tienes que presionar “Apply”.

Consultas frecuentes

El ratón no funciona en absoluto.

- Revisa que la conexión del receptor esté apropiadamente al conector USB.
- Verifica que las baterías estén completamente cargadas o cámbialas por unas nuevas.

El ratón no funciona apropiadamente

- El ratón no funciona apropiadamente en ciertas superficies especialmente en las pulidas o en las reflejantes, cambia de superficie o utiliza un tapete para ratón.

- Revisa que la instalación del controlador se haya efectuado sin problemas y que el dispositivo no marque problemas en Administrador de Dispositivos.

Cuidados

- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento o la inutilización del mismo.
- Manéjalo cuidadosamente. Evita los golpes fuertes.
- Mantén tu ratón alejado de tierra y polvo.
- Limpia el ratón ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo como nuevo.

Especificaciones técnicas

Ratón:

Voltaje de alimentación..... 3 Vcc (2 baterías AAA)
Corriente de operación..... 25 mA

Receptor:

Voltaje de alimentación..... 5 Vcc
Corriente de operación..... 30 mA
Frecuencia de operación..... 2,4 GHz
Rango de operación..... 6 metros
Protocolo USB..... 2.0

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Notas:

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Resto del País
01 800 PCHOICE (724 64 23)
soporte@perfectchoice.com.mx

Producto importado por: Master Choice S.A. de C.V.
José Guadalupe Gallo No 8 490
Col. Agua Blanca Industrial CP 45 235
Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C. MCH–920810–FE6
País de origen: China

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía, se debe proporcionar toda la información requerida en la parte baja de esta póliza y presentarse junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice ® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V., José Guadalupe Gallo 8490, Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45 235, Zapopan, Jal. En México, Guadalajara y Monterrey 4777 0853 en el resto del país 01 800 P–CHOICE

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por:
Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO
Producto: _____
Marca: _____ **Modelo:** _____
Fecha de Compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón social: _____
Dirección: _____
_____
Colonia: _____ **Ciudad / Estado:** _____
C.P. _____

GARANTÍA POR 2 AÑOS